

Windows

Notebook & Ultrabook

8



ติดตั้งและ
อัปเดต
Windows 8 ง่าย ๆ
ด้วยตัวเอง

ใช้งาน Live Tile • Touchscreen • Desktop
ต่อเน็ต 3G ผ่าน iPhone iPad Android
สนุกกับเกมและแอปจาก Windows Store

ใช้ได้ทั้ง Notebook และ PC

Contents

CHAPTER 01 รู้จักโน้ตบุ๊ก/อัลตราบุ๊ก

| | |
|--|----|
| โน้ตบุ๊ก, อัลตราบุ๊ก, และแท็บเล็ต (Notebook, Ultrabook, Tablet) | 14 |
| ส่วนประกอบสำคัญของโน้ตบุ๊ก/อัลตราบุ๊ก | 15 |
| รุ่นของ Windows 8 | 17 |
| ความต้องการของระบบ Windows 8 | 19 |
| รู้จักหน้าหลักใน Windows 8 | 19 |
| เลือกซื้อโน้ตบุ๊กหรืออัลตราบุ๊กให้ถูกใจ | 20 |
| อ่านสเปคจากโบรชัวร์ | 22 |
| เช็คสเปคก่อนออกจากร้าน | 24 |

CHAPTER 02 ใช้งานโน้ตบุ๊กเบื้องต้น 25

| | |
|---|----|
| ส่วนประกอบด้านหน้าของโน้ตบุ๊ก | 26 |
| ส่วนประกอบด้านซ้ายและขวาของโน้ตบุ๊ก | 27 |
| ส่วนประกอบตัวเครื่องด้านล่างของโน้ตบุ๊ก | 28 |
| วิธีเปิดฝาพับโน้ตบุ๊ก | 29 |
| แป้นคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กต่างกับพีซีอย่างไร | 30 |
| ปุ่มฟังก์ชัน (Function Key) ใช้อย่างไร | 31 |
| เรียกใช้แป้นตัวเลข | 35 |
| ควบคุมเมาส์ด้วยทัชแพด (Touchpad) | 36 |
| วิธีใช้ทัชแพดทั่วไป | 36 |
| วิธีใช้ทัชแพดที่มีจอสัมผัส | 38 |
| สั่งงานด้วยการแตะ 2 นิ้วบนทัชแพด | 38 |
| สั่งงานด้วยการสัมผัสหน้าจอ | 39 |
| เปิดเครื่องเข้าใช้งาน | 41 |
| ปิดเครื่องเมื่อเลิกใช้ | 42 |
| ติดตั้งเมนูภาษาอังกฤษ | 43 |
| เปลี่ยนปุ่มสลับภาษา | 45 |
| เปิดใช้ Airplane Mode | 47 |
| คีย์ลัดใน Windows 8 | 48 |



CHAPTER 03 ปรับแต่งและใช้งาน Windows 8

| | | | |
|--|----|--|-----|
| เข้าใช้ User ส่วนตัว | 50 | แอบดูหน้าต่างโปรแกรม | 78 |
| ลือคหน้าจอกันผู้อื่นเข้าใช้งาน | 51 | เขย่าหน้าต่างเคลียร์พื้นที่ | 79 |
| หน้าเดสก์ท็อปใน Windows 8 | 52 | ปรับขนาดหน้าต่างอย่างรวดเร็ว | 80 |
| หน้า Start ใน Windows 8 | 53 | แสดงหน้าต่างในขนาดเต็ม | 82 |
| เรียกเปิดหน้า Start | 53 | เรียกใช้ Control Panel | 83 |
| รู้จักแถบ Charm | 55 | ปรับตั้งวันที่และเวลา | 85 |
| การตั้งค่าใน PC Settings | 56 | หน้า Computer ใน File Explorer | 86 |
| ตั้งค่าหน้า Lock Screen | 59 | รู้จัก File Explorer | 87 |
| เปลี่ยนภาพ User Account | 59 | เรียกใช้คำสั่งที่แถบเมนู | 88 |
| เปลี่ยนสี Theme หน้า Start | 60 | สั่งให้แสดงแถบ Ribbon ตลอดเวลา | 90 |
| เปลี่ยน Theme หน้าเดสก์ท็อป | 61 | ใช้งาน Quick Access Toolbar | 90 |
| กำหนดสีกรอบหน้าต่าง | 62 | ไปยังตำแหน่งต่างๆด้วยแถบ Address | 91 |
| เปลี่ยนภาพวอลล์เปเปอร์ | 63 | ย้ายไปตำแหน่งก่อนหน้าหรือถัดไป | 92 |
| ตั้ง Screen Saver พักหน้าจอ | 65 | ปรับรูปแบบการแสดงผลไอคอน | 93 |
| ปรับความละเอียดจอภาพ | 66 | ปรับรูปแบบหน้าต่าง | 94 |
| ปิดหมดโปรแกรมไว้ในหน้า Start | 67 | เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ในหน้าต่าง Computer | 96 |
| ปิดหมดโปรแกรมหรือโฟลเดอร์ไว้บนทาสก์บาร์ | 68 | ก๊อปปี้หรือย้ายไฟล์/โฟลเดอร์ | 98 |
| เรียกเปิดแอปหรือโปรแกรม | 70 | ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ | 100 |
| เข้าถึงไฟล์/โฟลเดอร์ที่ผ่านมากด้วย Jump List | 72 | กู้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ลบไปกลับคืนมา | 103 |
| สลับหน้าจอระหว่างแอปและโปรแกรมที่เปิดอยู่ | 73 | ทำความสะอาด Recycle Bin | 104 |
| สลับใช้งานแอป | 73 | บีบไฟล์ให้เล็กลง และเพิ่มไฟล์ในไฟล์ซิป | 105 |
| ปิดแอปที่เปิดค้างไว้ | 74 | ขยายข้อมูลในไฟล์ซิป | 106 |
| เปิดใช้แอปกับโปรแกรมพร้อมกัน | 74 | เปิดดูรูปด้วย Windows Photo Viewer | 107 |
| 2 หน้าต่าง (Snap) | 75 | เปิดดูไฟล์ PDF ด้วย Reader | 108 |
| ยกเลิกการ Snap | 76 | เรียกใช้อุปกรณ์ด้วย AutoPlay | 109 |
| แอบดูเดสก์ท็อป (Peek at desktop) | 77 | นอกจากการใช้งานอุปกรณ์ | 109 |
| | | ค้นหาข้อมูลในเครื่อง | 110 |
| | | เพิ่ม/ลดเสียงลำโพง | 112 |

COMPUTER 04 จัดการ User Account

| | |
|---|-----|
| รู้จัก User Account | 114 |
| ประเภทของ User Account | 114 |
| สร้าง User ใหม่ | 115 |
| สร้าง User Account แบ่งแยกผู้ใช้ (Local account) | 115 |
| สร้าง User Account เชื่อมกับบริการออนไลน์ (Microsoft account) | 119 |
| เปลี่ยนประเภท User Account | 122 |
| ใช้บริการออนไลน์ด้วย Microsoft Account | 123 |
| ลบ Microsoft account | 125 |
| เปลี่ยนชื่อ User | 126 |
| เปลี่ยนรูป User Account | 127 |
| ปรับระดับ User | 129 |
| ตั้งรหัสผ่าน | 131 |
| เปลี่ยนรหัสผ่าน | 132 |
| ตั้งรหัสผ่านด้วยภาพ | 133 |
| ตั้งรหัสผ่านด้วยชุดตัวเลข 4 หลัก (PIN) | 139 |
| เพิ่มความปลอดภัยการเข้าใช้งานโหมด Sleep | 140 |

| | |
|--|-----|
| คำสั่งจัดการ playlists | 150 |
| ประเภทการแสดงผลเพลงย่อ | 155 |
| ดูวิดีโอผ่านแอป Video | 156 |
| เปิดหาไฟล์วิดีโอ | 157 |
| จัดการหน้าเล่นวิดีโอ | 160 |
| ดูหนังฟังเพลงด้วย Windows Media Player | 162 |
| สร้างรายการเพลง (Playlist) | 162 |
| เปิดเพลงจาก Playlist | 163 |
| เปิดเพลงจากแผ่น Audio | 164 |
| รีปเพลงลงเครื่องไว้ฟังภายหลัง | 165 |
| ดูหนังจากแผ่น CD | 166 |
| ปรับขนาดหน้าจอ | 167 |
| เล่นแผ่น DVD | 168 |
| ดาวน์โหลดโปรแกรมดูหนัง VLC | 168 |
| เล่นแผ่นด้วยโปรแกรม VLC | 169 |
| เลือกเสียงพากย์ของหนัง DVD | 169 |
| เลือก Subtitle หนัง DVD | 170 |
| ปิดเสียงร้องคาราโอเกะ | 170 |
| ย่อ/ขยายหน้าต่าง VLC | 171 |
| เล่นเกมใน Windows 8 | 171 |

05 ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกมบนโน้ตบุ๊ก

| | |
|--------------------------|-----|
| ฟังเพลงผ่านแอป Music | 142 |
| เครื่องมือจัดการเพลง | 144 |
| เปิดเพลงจากไฟล์เดสก์ท็อป | 145 |
| รายการเพลงเก็บ albums | 147 |
| รายการเพลงเก็บ artists | 148 |
| รายการเพลงเก็บ songs | 149 |



CHAPTER 06 ติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม

| | |
|--------------------------------|-----|
| ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม | 176 |
| ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม Nero | 176 |
| ถอนโปรแกรมออกจากเครื่อง | 180 |
| รันโปรแกรมรุ่นเก่าบน Windows 8 | 183 |

CHAPTER 07 ไรท์แผ่นด้วย Windows

| | |
|------------------------------------|-----|
| ใส่แผ่นลงไบโรว์และเอาแผ่นออก | 186 |
| ทำอะไรเมื่อถาดไบโรว์ไม่ติดออกมา | 187 |
| ไรท์แผ่นเพลง Audio | 188 |
| ไรท์แผ่นข้อมูลหรือ MP3 | 189 |
| ไรท์อิมเมจไฟล์ลงแผ่น | 192 |
| จำลองไดรว์ (Mount) | 193 |
| ยกเลิกการจำลองไดรว์ | 193 |
| ลบข้อมูลทั้งแผ่น CD-RW หรือ DVD-RW | 194 |



CHAPTER 08 เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

| | |
|---|-----|
| ก๊อปปี้ข้อมูลลง Flash Drive | |
| หรือการลดหน่วยความจำ | 196 |
| ก๊อปปี้ข้อมูลจาก Flash Drive | |
| หรือการลดหน่วยความจำ | 197 |
| ยกเลิกการใช้อุปกรณ์ | 198 |
| เปิด/ปิดบลูทูธ (Bluetooth) | |
| และ Wireless (Wi-Fi) | 199 |
| เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านบลูทูธ | 200 |
| จับคู่มือกับมือถือ (Pair) | 200 |
| ยกเลิกการจับคู่ (Unpair) | 202 |
| รับไฟล์จากมือถือ Android | 202 |
| ส่งไฟล์จากโน้ตบุ๊กไปหามือถือ | 204 |
| เชื่อมต่อ iPhone, iPad, iPod | 207 |
| ซิงค์ข้อมูลต่างๆลงใน iPhone, iPad, iPod | 209 |
| ก๊อปปี้ภาพและวิดีโอจาก iPhone, iPad, iPod | 211 |
| เชื่อมต่อมือถือและแท็บเล็ต Android | 212 |
| เชื่อมต่อมือถือ Android 2.3 ผ่านสาย USB | 213 |
| เชื่อมต่อมือถือ Android 4 ผ่านสาย USB | 214 |
| เชื่อมต่อแท็บเล็ต Android 4 ผ่านสาย USB | 215 |
| เชื่อมต่อมือถือ Android ผ่าน Wi-Fi | |
| ด้วย Android Sync Manager WiFi | 217 |
| คีย์ทีวีผ่านพอร์ต HDMI | 219 |
| ต่อจอภาพภายนอก | 220 |
| เชื่อมต่อพรีนเตอร์ | 221 |
| เชื่อมต่อผ่านสาย USB | 221 |
| เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi | 223 |

CHAPTER
09ใช้งานกล้อง (Camera)
และรูปภาพ (Photos)

| | |
|---|-----|
| ใช้งานกล้องในโน้ตบุ๊ก (Camera) | 226 |
| ปรับตั้งค่ากล้อง (Camera options) | 227 |
| ถ่ายรูปสวยด้วย Camera | 227 |
| ถ่ายภาพทันที | 227 |
| ตั้งเวลากำยรูป | 228 |
| ดูรูปที่ถ่ายไว้ | 229 |
| ตัดแต่งรูป (Crop) | 229 |
| ถ่ายวิดีโอ (Video mode) | 231 |
| เล่นวิดีโอ | 232 |
| ตัดต่อวิดีโอ | 233 |
| ดูรูปผ่านแอป Photos | 234 |
| แชร์รูปมาจาก Facebook | 235 |
| แชร์รูปจาก Flickr | 237 |
| แชร์รูปจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง | 238 |
| ติดตั้ง SkyDrive ในเครื่องที่จะแชร์ | 238 |
| เปิดดูรูปที่แชร์ด้วย SkyDrive | 239 |
| ตั้งค่าการใช้งาน Photos | 240 |
| นำเข้ารูปและวิดีโอจากกล้อง | 242 |
| คำสั่งการแสดงผลรูป | 245 |

CHAPTER
10เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
และเข้าใช้เน็ตเวิร์ก

| | |
|---|-----|
| เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรบ้าง | 248 |
| เข้าใช้และยกเลิกการต่อเน็ตเวิร์ก (LAN) | 249 |
| เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก | 249 |
| ยกเลิกการต่อเน็ตเวิร์ก | 250 |
| เข้าใช้ Wi-Fi | 250 |
| ปิดการใช้งาน Wi-Fi | 252 |
| ต่อ Wi-Fi ในที่สาธารณะ (Hotspot) | 252 |
| ยกเลิกการต่อ Wi-Fi ในที่สาธารณะ | 254 |
| แชร์อินเทอร์เน็ต 3G จาก iPhone, iPad | |
| ให้โน้ตบุ๊ก | 255 |
| ตั้งค่าแชร์เน็ตจาก iPhone | 255 |
| ตั้งค่าแชร์เน็ตจาก iPad | 255 |
| ตั้งค่าเชื่อมต่อบนโน้ตบุ๊ก | 256 |
| แชร์อินเทอร์เน็ต 3G จากมือถือ Android | |
| ให้โน้ตบุ๊ก | 256 |
| แชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB | 257 |
| แชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi | 257 |
| ตั้งรหัสเข้าใช้ Wi-Fi hotspot | 258 |
| ยกเลิกการแชร์อินเทอร์เน็ต | 258 |
| แชร์อินเทอร์เน็ต 3G จากแท็บเล็ต Android | |
| ให้โน้ตบุ๊ก | 259 |
| แชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi | 259 |
| ตั้งรหัสผ่าน และความปลอดภัย | 260 |
| ยกเลิกการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi | 261 |
| แชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB | 261 |
| ยกเลิกการแชร์เน็ตผ่าน USB | 262 |
| ต่ออินเทอร์เน็ต 3G ด้วย Air Card | 263 |
| ต่ออินเทอร์เน็ตด้วย 3G Wi-Fi Router (Mi-Fi) | 264 |

11 ท่องเว็บด้วย IE10

| | |
|--|-----|
| เปิดใช้งาน IE | 266 |
| ท่องเว็บด้วย IE | 267 |
| เปิดแท็บใหม่ | 268 |
| เข้าเว็บอย่างปลอดภัยด้วย InPrivate Browsing | 269 |
| ปิด IE และแท็บทั้งหมด | 270 |
| หยุดดึงข้อมูล/ดึงข้อมูลซ้ำ | 271 |
| ย่อ/ขยายเนื้อหาในหน้าเว็บเพจ | 273 |
| ตั้งหน้าแรก (Home page หรือ Start page) | 274 |
| ไปที่หน้าแรกด้วยปุ่ม Home | 276 |
| ยกเลิกหน้า Home Page | 277 |
| แถบแจ้งเตือนใน IE10 | 277 |
| ดึงแท็บออกมาเป็นหน้าต่างใหม่ | 278 |
| ค้นหาในช่อง Address ได้เลย | 279 |
| ตัวจัดการดาวนโหลด | 279 |
| สปรบประวัติการเข้าเว็บไซต์ และไฟล์ชั่วคราว | 280 |
| ค้นหาข้อมูลใน Google | 281 |
| ค้นหารูปภาพใน Google | 282 |
| ดูเว็บที่เป็น Flash | 284 |
| เปิดดู PDF ในหน้าเว็บ | 285 |

12 ใช้งาน People, Messaging และ: Calendar

| | |
|---|-----|
| เปิดใช้งาน People | 288 |
| เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจากแอคเคาท์อื่นๆ | 289 |
| เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Facebook | 289 |
| เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Twitter | 291 |
| เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก LinkedIn | 292 |
| เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Google | 293 |
| เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Hotmail | 293 |
| ยกเลิกการซิงค์รายชื่อจากแอคเคาท์ | 294 |
| ยกเลิกการซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อจาก อีเมลล์ (Hotmail, Gmail) | 294 |
| ยกเลิกการซิงค์รายชื่อจาก Social Network (Facebook, Twitter, LinkedIn) | 295 |
| ออกจากการใช้งาน People | 296 |
| เพิ่มรายชื่อ (New) | 296 |
| ลบรายชื่อ (Delete contact) | 298 |
| แก้ไขรายชื่อ (Edit contact) | 298 |
| เชื่อมโยงรายชื่อเข้าด้วยกัน (Link) | 300 |
| ตั้งเป็นรายการโปรด (Favorite) | 302 |
| ปักหมุด (Pin to start) | 303 |
| ดู Notification จาก Social Network | 304 |
| เช็คสถานะอัปเดต (What's New) | 305 |
| โพสต์สถานะและทวีต | 306 |
| กด Like และ Comment ใน Facebook | 307 |
| กด Favorite, Retweet และ Reply | |
| ข้อความทวีตใน Twitter | 308 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| ส่งข้อความ (Messaging) | 309 |
| ส่งข้อความผ่าน People | 309 |
| ส่งข้อความผ่าน Messaging | 311 |
| ส่งอีเมลล์จากรายชื่อผู้ติดต่อ | 313 |
| เปิดใช้งานปฏิทิน (Calendar) | 314 |
| มุมมองปฏิทิน | 315 |
| จัดการปฏิทิน | 316 |
| เพิ่มปฏิทิน | 316 |
| ยกเลิกการซิงค์ข้อมูลปฏิทิน | 318 |
| ซ่อนปฏิทิน | 319 |
| เปลี่ยนสีปฏิทิน | 319 |
| สร้างตารางนัดหมาย | 320 |
| แก้ไขตารางนัดหมาย | 322 |

CHAPTER 13 รับส่งอีเมลล์ด้วย Mail

| | |
|--------------------------------|-----|
| เข้าใช้งาน Mail | 324 |
| Sign in เข้าใช้ Mail ด้วย | |
| Microsoft account | 324 |
| เพิ่มอีเมลล์แอดเดสส์ | 325 |
| ลบอีเมลล์แอดเดสส์ | 326 |
| ตั้งค่าอีเมลล์แอดเดสส์ | 327 |
| ตั้งค่าอีเมลล์แอดเดสส์ Hotmail | 327 |
| ตั้งค่าอีเมลล์แอดเดสส์ Gmail | 328 |
| ส่วนประกอบใน Mail | 329 |
| ส่งอีเมลล์ | 329 |
| เปิดอ่านอีเมลล์ | 330 |
| เปิดไฟล์แนบที่มากับอีเมลล์ | 331 |

| | |
|---|-----|
| ตอบกลับหรือส่งต่ออีเมลล์ | 332 |
| ลบอีเมลล์ | 333 |
| ซิงค์อีเมลล์ | 334 |
| กำหนดสถานะอีเมลล์ว่ายังไม่ได้อ่าน (Mark unread) | 335 |
| ตรง Mail ไว้ข้างๆไม่พลาอีเมลล์สำคัญ | 336 |

CHAPTER 14 โหลดแอปพลิเคชันจาก Windows Store

| | |
|------------------------------------|-----|
| Windows Store แพลตฟอร์มแอปเสริม | 338 |
| ค้นหาแอปแบบรวดเร็ว | 340 |
| ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป | 341 |
| ดาวน์โหลดแอปฟรีหรือแอปทดลองใช้งาน | 341 |
| ดาวน์โหลดแอปที่ใช้งานบนเดสก์ท็อป | 342 |
| ซื้อแอป | 344 |
| อัปเดตแอป | 346 |
| ถอดถอนแอป | 348 |
| ติดตั้งแอปบนโน้ตบุ๊กหรือพีซี | |
| มากกว่า 1 เครื่อง | 349 |
| เพิ่มช่องทางการชำระเงิน | 350 |
| ลบช่องทางการชำระเงินออกจากแอดเดสส์ | 352 |
| จัดอันดับ และรีวิวแอป | 354 |
| ส่งลิงค์ แบ่งปันแอปดีๆให้เพื่อน | 354 |
| กำหนดระดับการเข้าถึงแอป | |
| ใน Windows Store | 355 |
| ตั้งค่า Windows Store | 357 |

CHAPTER 15 ใช้งานแผนที่ด้วย Maps

| | |
|-----------------------------------|-----|
| เปิด Maps ขึ้นใช้งาน | 360 |
| ย่อ/ขยายมุมมองแผนที่ | 361 |
| สลับมุมมองแผนที่ (Map style) | 362 |
| หมุนมุมมองแผนที่ | 363 |
| ค้นหาสถานที่ (Find) | 364 |
| แสดงตำแหน่งปัจจุบัน (My location) | 366 |
| ย้ายตำแหน่ง My Location | 366 |
| กลับไปยังตำแหน่งเดิม | 367 |
| ค้นหาเส้นทาง (Direction) | 368 |
| ค้นหาจากจุดเริ่มต้นและปลายทาง | 368 |
| ค้นหาเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบัน | |
| และปลายทาง | 370 |
| ค้นหาเส้นทางจากการปักหมุดตำแหน่ง | 371 |
| พิมพ์แผนที่ (Print) | 372 |
| ส่งแผนที่ไปทางอีเมล | 375 |



CHAPTER 16 เช็ข้อมูลออนไลน์ อัปเดตความเคลื่อนไหว และบริการฟลาคไฟล์

| | |
|--------------------------------------|-----|
| SkyDrive บริการฝากไฟล์ฟรีบนคลาวด์ | 378 |
| ดาวน์โหลดโปรแกรม SkyDrive | 378 |
| ดาวน์โหลดแอป SkyDrive บนมือถือ | 378 |
| เข้าใช้งาน SkyDrive บนโน้ตบุ๊ก | 379 |
| อัปโหลดไฟล์ไปบน SkyDrive | 380 |
| สร้างโฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์เป็นหมวดหมู่ | 382 |
| เปิดดูไฟล์บน SkyDrive | 383 |
| ตัวอย่างการเปิดดูไฟล์บน Windows 8 | 383 |
| ตัวอย่างการเปิดดูไฟล์บน Windows 7 | 383 |
| ดาวน์โหลดไฟล์บน SkyDrive | |
| ลงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น | 384 |
| ลบไฟล์บน SkyDrive | 385 |
| ย้ายไฟล์บน SkyDrive | 386 |
| Sign out ออกจากการใช้งาน SkyDrive | 387 |
| ค้นหาข้อมูลและรูปภาพไปกับ Bing | 388 |
| ค้นหาข้อมูล | 388 |
| ค้นหารูปภาพ | 389 |
| ค้นหาภาพโดยละเอียด | 389 |
| บันทึกภาพจาก Bing ไปใช้งาน | 390 |
| ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยแอป Weather | 391 |
| เปิดใช้งาน Weather | 392 |
| เปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ | |
| (เซลเซียส, ฟาเรนไฮต์) | 393 |
| ดูสภาพอากาศล่วงหน้า 10 วัน | 394 |
| ดูสภาพอากาศรายชั่วโมง | 394 |



| | | | |
|--|-----|------------------------------------|-----|
| ดูแผนที่ทางอากาศ | 395 | คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน | 419 |
| แสดงกราฟสภาพอากาศในรอบปี | 395 | ดูดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ | 420 |
| ค้นหาสภาพอากาศบริเวณที่ต้องการ | 396 | ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทางธุรกิจ | 420 |
| ค้นหาสภาพอากาศด้วยการ Search | 398 | Sports อ่านข่าวกีฬา ดูผลการแข่งขัน | |
| ตั้งค่าเริ่มต้น (Set as Home) | 399 | ตารางการแข่งขัน | 421 |
| เก็บพื้นที่โปรดไว้ตรวจสอบสภาพอากาศ | | เปลี่ยนภาษา ดูเนื้อหาที่ภาษาไทย | 421 |
| (Favorites) | 400 | ติดตามการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท | 422 |
| ยกเลิกรายการพื้นที่โปรด | 401 | ปักหมุดกีฬาโปรดไว้ในหน้าแรก | 424 |
| ปักหมุดไว้ในหน้า Start | 402 | เพิ่มทีมโปรดไว้ในหน้าแรก | 424 |
| อ่านข่าวด้วยแอป News | 403 | ค้นหารายชื่อทีมหรือผู้เล่น | 425 |
| แสดงรายชื่อสำนักข่าวต่างประเทศ | 403 | แบ่งปันรายชื่อทีมโปรดให้เพื่อน | 425 |
| อ่านข่าวต่างประเทศ | 405 | Travel ท่องเที่ยวทั่วโลก | 426 |
| อ่านข่าวบนเบราว์เซอร์ | 406 | ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวตามภูมิภาค | 427 |
| เปลี่ยนภาษา อ่านข่าวภาษาไทย | 406 | ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวด้วย Search | 428 |
| อ่านข่าวจากสำนักข่าวไทย | 407 | เปิดดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว | 429 |
| อ่านข่าวเด่น | 408 | ดูภาพสถานที่ท่องเที่ยวแบบพาโนรามา | |
| ค้นหาหัวข้อข่าว | 409 | 360 องศา | 430 |
| แชร์หัวข้อข่าวไปทางอีเมล | 410 | ค้นหาโรงแรม | 431 |
| โพสต์/ทวีตข่าวไปบน Social Network | 410 | ค้นหาเที่ยวบิน | 432 |
| อัปเดตข้อมูลหุ้นด้วยแอป Finance | 411 | ปักหมุดสถานที่โปรดไว้ในหน้า Start | 434 |
| เปลี่ยนภาษาบน Finance | 411 | | |
| อัปเดตข่าวทางการเงิน | 412 | | |
| ดูกราฟดัชนีราคาหุ้น | 413 | | |
| เพิ่มรายการหุ้นที่จับตามอง (Watchlist) | 414 | | |
| ลบรายการหุ้นที่จับตามอง | 415 | | |
| ค้นหาและดูข้อมูลหุ้นที่ต้องการ | 415 | | |
| ดูตลาดต่างประเทศ (World markets) | 417 | | |
| ดูความเคลื่อนไหวหุ้น (Market Movers) | 418 | | |
| แสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 418 | | |





17 ความปลอดภัย และการดูแลรักษา

| | |
|-----------------------------------|-----|
| เก็บกวาดข้อมูลโนฮาร์ดดิสก์ | 436 |
| จัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ | 437 |
| ตรวจสอบสภาพดิสก์ | 439 |
| ตั้งระดับการแจ้งเตือน | |
| User Account Control | 440 |
| ป้องกันไวรัส-สปายแวร์ด้วย | |
| Windows Defender | 441 |
| สแกนไวรัส สปายแวร์ | 441 |
| อัปเดตข้อมูลไวรัส สปายแวร์ | 442 |
| จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่พบ | 443 |
| อุดช่องโหว่และแก้ไขข้อบกพร่อง | |
| ด้วย Windows Update | 444 |
| ตั้งค่าเปิด/ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ | 446 |
| ตรวจสอบประวัติการอัปเดต | 447 |
| ปกป้องเครื่องของคุณด้วย | |
| Windows Firewall | 448 |
| การทำงานของ Firewall | 448 |
| เปิด/ปิดการทำงานของ Firewall | 448 |
| แก้ปัญหาโปรแกรมค้าง | 450 |
| ถ้าเครื่องแคงจะปิดอย่างไร | 451 |
| ข้อควรระวังในการใช้งานโน้ตบุ๊ก | 452 |

18 ระบบจัดการพลังงาน และแบตเตอรี่

| | |
|---|-----|
| เลือกรูปแบบจัดการพลังงาน | 456 |
| ตั้งเวลาปิดจอ ความสว่าง และ Sleep | 457 |
| ตั้งค่าปุ่มเปิดเครื่อง ปุ่ม Sleep | |
| และการพับฝาจอภาพ | 458 |
| ตั้งให้สแตนด์บายหรือไม่สแตนด์บายหลังปลุกเครื่อง | 459 |
| ตั้งให้แสดงคำสั่ง Hibernate ที่ปุ่ม Power | 460 |
| ศูนย์รวมเครื่องมือสำหรับโน้ตบุ๊ก | 461 |
| ปรับความสว่างจอภาพ | 462 |
| พักเครื่องด้วยการ Sleep และ Hibernate | 463 |
| พักเครื่องระยะสั้น (Sleep) | 463 |
| พักเครื่องระยะยาว (Hibernate) | 464 |
| ทำอย่างไรให้ประหยัดพลังงานสูงสุด | 465 |
| วิธีใช้งานและดูแลรักษาแบตเตอรี่ | 466 |

19 ติดตั้ง Windows 8

| | |
|----------------------------------|-----|
| ติดตั้ง Windows 8 เมนูภาษาอังกฤษ | 470 |
| ติดตั้ง Windows 8 เมนูภาษาไทย | 475 |
| อัปเดต Windows 7 เป็น Windows 8 | 480 |

